

CONFORMS TO STANDARDS
BS EN 12221:2026
FIRA / FRQG C001: 2021 FIRA / FRQG C004:2016 +A1 2017
Designed in Great Britain
Made in China



snüzkot[®]

A guide to building your Changing Unit



For any help, assistance or guidance please call the Snüz team.
Tel: 0800 145 6536 | +44 (0)1789 734 021 Email: parts@snuz.co.uk
Snüz customer care hello@snuz.co.uk
snuz.co.uk



- **EN IMPORTANT:** KEEP FOR FUTURE REFERENCE. READ CAREFULLY.
- **FR IMPORTANT:** À CONSERVER POUR FUTURE CONSULTATION. LIRE ATTENTIVEMENT.
- **HR VAŽNO:** SAČUVAJTE ZA BUDUĆU UPOTREBU. PAŽLIVO PROČITAJTE.
- **ES IMPORTANTE:** CONSERVAR PARA FUTURAS CONSULTAS. LEER DETENIDAMENTE.
- **DE WICHTIG:** FÜR SPÄTERES NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN. LESEN SIE DIE GEBRAUCHSANWEISUNG SORGFÄLTIG.
- **PT IMPORTANTE:** CONSERVE PARA CONSULTA FUTURA. LEIA ATENTAMENTE.
- **NL BELANGRIJK:** BEWAAR DEZE HANDLEIDING ZODAT U HEM LATER KUNT RAADPLEGEN. LEES DEZE HANDLEIDING ZORGVULDIG.
- **RO IMPORTANT:** PĂSTRĂȚI PENTRU CONSULTARE ULTERIOARĂ. CITIȚI CU ATENȚIE.
- **EL ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:** ΦΥΛΑΞΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ.

● **AR هام.** الرجاء الاحتفاظ به كمرجع في المستقبل. اقرأ بعناية

EN These illustrations are to be used as a guide only. FR Ces illustrations doivent être utilisées uniquement à titre de guide. HR Ove ilustracije treba koristiti samo kao vodič. ES Estas imágenes sirven para guiarle durante el montaje. DE Diese Illustrationen dienen als Hilfestellung. PT Estas ilustrações são para serem usadas como guia. NL De illustraties doen dienst als gebruiksaanwijzing. RO Aceste ilustrații pot fi folosite ca un ghid. EL Οι υπάρχουσες εικονογραφήσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο ως οδηγός.

AR يرجى استعمال هذه الرسوم التوضيحية كدليل

Your Changing Unit



Register your changing unit
www.snuz.co.uk/register



Assemble and read the user guide



Snüz and share #snuzkot



EN - WARNING: DO NOT LEAVE THE CHILD UNATTENDED.

FR - AVERTISSEMENT: NE PAS LAISSER L'ENFANT SANS SURVEILLANCE.

HR - UPOZORENJE: NE OSTAVLJAJTE DIJETE BEZ NADZORA.

ES - ADVERTENCIA: NO DEJES DESATENDIDO A TU BEBÉ.

DE - ACHTUNG: DAS KIND NICHT UNBEAUFSICHTIGT LASSEN UNBEAUFSICHTIGT LASSEN.

PT - AVISO: NÃO DEIXE A CRIANÇA SEM VIGILÂNCIA.

NL - WAARSCHUWING: LAAT UW KIND NIET ZONDER TOEZICHT ALLEEN.

RO - AVERTISMENT: NU LĂSAȚI COPILUL NESUPRAVEGHEAT.

EL - ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΣΑΣ.

AR - تحذير يجب عدم ترك الطفل دون رقابة

You will need...



1hr15




x 1



x 1




General Parts - Changing Unit



Stylepack Box



PCG007



PCG010



x4




PCG031



PCG011



PCG012



PCG013



PCG027



PCG028



PCG031



PCG011




PCG012

PCG013


If there is any part missing or defective please email
parts@snuz.co.uk

S. 1.

Stylepack





Skandi




Unit Assembly

S. 1.




S. 3.




S. 4.


r x7
PCG028




S. 5.




S. 6.



q x7
PCG027




S. 7.



S. 8.

r x7
PCG028



Drawer Assembly

S. 9.a

r x4


PCG028

w x2


PCG030

q x4


PCG027



S. 9.b



S. 9.c



S. 9.d

r x4

PCG028




w x2

PCG030




q x4

PCG027




S. 9.e



Attaching handles


S. 10.a

x3



PCG008

x3






y



S. 10.b

x3


“CLICK”




Attaching changer walls


S. 11.

x8







PCG008





S. 12.





IMPORTANT: HOW TO ATTACH UNIT TO WALL

HR -VAŽNO: kako pričvrstiti jedinicu na zid. EL - ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: πως να συνδεσετε τη μονάδα στον τοίχο. RO - IMPORTANT: cum să atași unitatea de perete.

ES - IMPORTANTE: cómo fijar la unidad a la pared. FR - IMPORTANT : comment fixer l'unité au mur. PT - importante: como fixar a unidade na parede.

DE - WICHTIG: wie man das gerät an der wand befestigt. NL - BELANGRIJK: hoe u het apparaat aan de muur bevestigt

AR- هام: كيفية تركيب الجهاز على الحائط

S. 13.

x1



PCG033

x1





PCG032


S x1



PCG008



90CM



An attachment device is provided with your product; however, you will need to source suitable fixings for your wall type (brick / plasterboard etc). If in doubt, please consult a qualified tradesperson. Always ensure the wall to be drilled is free from hidden electrical wires, water and gas pipes.



IMPORTANT: READ CAREFULLY. KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

- EN Please take the time to carefully read the following warnings and recommendations, which are provided to keep your baby safe whilst using the changing unit and also maintain safe and proper use.**

REMEMBER: YOUR BABY'S SAFETY IS YOUR RESPONSIBILITY

ASSEMBLY AND USE:

WARNING: Be aware of the risk of open fire and other sources of strong heat, such as electric bar fires, gas fires etc. in the near vicinity of the changing unit.

WARNING: Only use a changing mat specifically designed for this product (66cm x 44cm), that is flat and no deeper than 2cm

WARNING: This changing unit is intended for use with children up to 12 months, or up to 15 kg.

WARNING: Assembly to be carried out by a competent adult only. During assembly children should be kept away from the product due to possible risk of injury.

WARNING: Serious or fatal crushing injuries can occur from furniture tip-over. Due to risk of overturning, this product must be permanently fixed to the wall using the wall attachment device provided. Ensure fastenings used are appropriate to the wall.

WARNING: Do not attach any toys or toy bar when using the product in changing unit function.

WARNING: The chest of drawers is suitable for children in the age range of 3 – 12 years.

WARNING: The maximum load for each drawer is 5 kg.

WARNING: Ensure that fingers and legs are clear of all adjustments when adjusting this product.

MAINTENANCE AND CLEANING

WARNING: All assembly fittings should always be tightened properly and that fittings should be checked regularly and retightened as necessary.

WARNING: Do not use the changing unit if any part is broken, torn or missing and use only spare parts approved by the manufacturer. DO NOT substitute parts. Contact Snüz for replacement parts and instructional literature if needed.

1. Regularly hand tighten all screws, avoiding over-tightening as this may cause cross-threading

and damage.

2. Take care to ensure that no screws or fixings are loose, as this could endanger a child and they could trap parts of the body or clothing which would pose a risk of strangulation.

3. This is a natural product and may be affected by extremely dry, humid or damp atmospheres.

4. Clean with a warm, slightly damp cloth. Do not use abrasives or harsh detergents. Follow guidance provided with the mattress for it's cleaning method.

5. Follow guidance provided with the changing mat for it's cleaning method.

WARNING: In order to prevent overturning this product must be used with the wall attachment device provided.

Serious or fatal crushing injuries can occur from furniture tipping over. To help prevent this item of furniture tipping over:

- Use the wall attachment device provided.
- Do not let children climb or hang on drawers, doors or shelves.
- Place the heaviest items in the lower drawers or shelves.
- Do not place TV's or other heavy objects on top of this product, unless it has been specifically designed to support them.
- Never open more than one drawer at a time.

An attachment device is provided with your product; however, you will need to source suitable fixings for your wall type (brick / plasterboard etc). If in doubt, please consult a qualified tradesperson. Always ensure the wall to be drilled is free from hidden electrical wires, water and gas pipes.



VAŽNO: SAČUVAJTE ZA BUDUĆU UPOTREBU. PAŽLJIVO PROČITAJTE.

HR Odvojite dovoljno vremena da pažljivo pročitate sljedeća upozorenja i preporuke, koje su namijenjene za očuvanje sigurnosti Vašeg djeteta dok koristite promjenljivu jedinicu i također za održanje sigurnog i pravilnog korištenja.

ZAPAMTITI: SIGURNOST VAŠEG DIJETETA JE VAŠA ODGOVORNOST

MONTAŽA I KORIŠTENJE:

UPOZORENJE! Budite svjesni opasnosti od otvorenog plamena i drugih izvora jake topline, kao što su električne grijalice, plinske peći itd. u neposrednoj blizini promjenljivu jedinicu.

UPOZORENJE! Koristiti samo presvlaku koja je posebno namijenjena za ovaj proizvod (66cm x 44cm), koja je ravna i nije deblja od 2 cm.

UPOZORENJE! Ovaj proizvod je namijenjen djeci do 12 mjeseci ili do 15 kg.

UPOZORENJE! sastavljanje može provesti isključivo sposobna odrasla osoba.

UPOZORENJE! Ozbiljne ili smrtonosne ozljede uslijed prignječenja mogu nastati u slučaju prevrtanja namještaja. Zbog opasnosti od prevrtanja, ovaj proizvod mora se trajno pričvrstiti na zid s pomoću isporučenog uređaja za zidno pričvršćivanje. Provjerite jesu li upotrijebljeni pričvrtni elementi prikladni za dotični zid.

UPOZORENJE! Nemojte pričvršćivati nikakve igračke ni nosače za igračke tijekom upotrebe proizvoda u funkciji promjene jedinice.

UPOZORENJE! Ormarić s ladicama prikladan je za djecu u dobi od 3 do 12 godina.

UPOZORENJE! Maksimalno opterećenje svake ladice iznosi 5 kg.

UPOZORENJE: pobrinite se za to da se prilagodbama ovog proizvoda ne zahvate prsti ni noge.

ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE:

UPOZORENJE! Svi montažni elementi se moraju uvijek dobro zategnuti i redovito provjeravati i po potrebi dotezati.

UPOZORENJE! Nemojte upotrebljavati proizvod ako je bilo koji dio slomljen, pokidan ili nedostaje te upotrebljavajte samo rezervne dijelove koji su isporučeni ili koje je odobrio proizvođač. NEMOJTE zamjenjivati dijelove. Ako je potrebno, obratite se društvu Snüz za

rezervne dijelove i dokumentaciju s uputama.

1. Redovito ručno zatežite sve vijke, izbjegavajući pretjerano zatezanje jer to može uzrokovati ukrštanje i oštećenja.

2. Pobrinite se da nijedan vijak ili učvršćenje ne bude olabavljeno jer to može ugroziti dijete, mogu zarobiti dijelove tijela ili odjeću što će predstavljati opasnost od davljenja.

3. Ovo je prirodni proizvod na koji može utjecati ekstremno suhi zrak, vlaga ili vlažna atmosfera.

4. Čistiti blago navlaženom krpom u toploj vodi. Nemojte koristiti abrazivna sredstva ili oštre deterdžente. Slijedite upute koje su isporučene uz madrac za način njegovog čišćenja.

5. Slijedite upute koje ste dobili s podlogom za presvlačenje za način čišćenja.

UPOZORENJE! Kako biste spriječili prevrtanje, ovaj proizvod mora se upotrebljavati s uređajem za zidno pričvršćivanje Koji je isporučen.

Može doći do ozbiljnih ili smrtonosnih ozljeda uslijed prevrtanja namještaja. Kako biste spriječili prevrtanje komada namještaja:

- Koristite se isporučenim uređajem za zidno pričvršćivanje.

- Nemojte dozvoliti djeci da se penju niti vješaju na ladice, vrata ili police.

- Postavite najteže predmete u donje ladice ili police.

- Nemojte postavljati televizore ni druge teške predmete na ovaj proizvod, osim ako je posebno izveden za njihovo podupiranje.

- Nikada nemojte istovremeno otvarati više ladica od jedne.

Uz vaš proizvod isporučuje se uređaj za pričvršćivanje. Međutim, trebat ćete nabaviti odgovarajuće pričvrstne elemente za dotični tip zida (opeka / gipsana ploča itd.). U slučaju nedoumice obratite se kvalificiranom stručnjaku. Uvijek pazite na to da se u zidu koji se buši ne nalaze električne žice, kao ni vodovodne i plinske cijevi.



ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΦΥΛΑΞΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ.

EL Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις ακόλουθες προειδοποιήσεις και συστάσεις, οι οποίες παρέχονται για να είναι το παιδί σας ασφαλές κατά τη χρήση της αλλαξιέρας και τη διατήρηση της ασφαλούς και σωστής χρήσης.

ΝΑ ΘΥΜΑΣΤΕ: Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΒΡΕΦΟΥΣ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ:

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Λάβετε υπόψη τον κίνδυνο ύπαρξης τζακιού και άλλων πηγών έντονης θερμότητας, όπως ηλεκτρικές θερμάστρες, θερμάστρες αερίου, κλπ. σε κοντινή απόσταση από την αλλαξιέρα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Προειδοποίηση: Να χρησιμοποιείτε μόνο το ειδικά σχεδιασμένο στρώμα αλλαγής για αυτό το προϊόν (66cm x 44cm), το οποίο είναι επίπεδο και βάθους αυστηρά μέχρι 2 εκ.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! αυτό το προϊόν προορίζεται για χρήση σε παιδιά έως 12 μηνών ή βάρους μέχρι 15 κιλών

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Η συναρμολόγηση πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από ικανό ενήλικα. Κατά τη διάρκεια της συναρμολόγησης, τα παιδιά πρέπει να κρατούνται μακριά από το προϊόν λόγω πιθανού κινδύνου τραυματισμού.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μπορούν να προκληθούν σοβαροί ή θανατηφόροι τραυματισμοί σύνθλιψης από την ανατροπή επίπλων. Λόγω του κινδύνου ανατροπής, το προϊόν αυτό πρέπει να στερεώνεται μόνιμα στον τοίχο με τη χρήση του παρεχόμενου εξαρτήματος στερέωσης στον τοίχο. Βεβαιωθείτε ότι οι χρησιμοποιούμενες στερεώσεις είναι κατάλληλες για τον τοίχο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μην προσαρτάτε παιχνίδια ή ράβδους παιχνιδιών όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν σε λειτουργία αλλαγής μονάδας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Η συρταριέρα είναι κατάλληλη για παιδιά ηλικίας 3-12 ετών.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Το μέγιστο φορτίο για κάθε συρτάρι είναι 5 κιλά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι τα δάχτυλα και τα πόδια δεν βρίσκονται κοντά σε κανένα ρυθμιζόμενο μέρος κατά τη ρύθμιση αυτού του προϊόντος.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ:

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Όλα τα εξαρτήματα συναρμολόγησης θα πρέπει πάντα να σφίγγονται σωστά και τα εξαρτήματα αυτά θα πρέπει να ελέγχονται τακτικά και να σφίγγονται ξανά όπως απαιτείται.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν οποιοδήποτε εξάρτημα είναι σπασμένο, φθαρμένο ή λείπει και

χρησιμοποιείτε μόνο ανταλλακτικά που παρέχονται ή έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αντικατάσταση των εξαρτημάτων. Επικοινωνήστε με τη Snüz για ανταλλακτικά και οδηγίες χρήσης, αν είναι απαραίτητο.

1. Βιδώνετε τακτικά όλες τις βίδες, αποφεύγοντας το υπερβολικό σφίξιμο καθώς αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει ζημιά στο σπείρωμα και καταστροφή.

2. Βεβαιωθείτε ότι καμία βίδα ή εξάρτημα δεν είναι χαλαρά. Καθώς αυτό θα μπορούσε να εκθέσει το παιδί σε κίνδυνο και να παγιδεύσει, μέρη του σώματος ή ρούχα τα οποία θα μπορούσαν να αποτελέσουν κίνδυνο για στραγγαλισμό.

3. Αυτό είναι ένα φυσικό προϊόν και μπορεί να επηρεαστεί από ακραία ξηρότητα, υγρασία ή υγρή ατμόσφαιρα.

4. Καθαρίστε με ζεστό και ελαφρά νωπό πανί. Μην χρησιμοποιείτε γυαλιστικά ή δυνατά καθαριστικά.

5. Ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται με την αλλαξιέρα για τη μέθοδο καθαρισμού της.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Για την αποφυγή ανατροπής το προϊόν αυτό πρέπει να χρησιμοποιηθεί με το παρεχόμενο εξάρτημα στερέωσης στον τοίχο.

Μπορούν να προκληθούν σοβαροί ή θανατηφόροι τραυματισμοί σύνθλιψης από την ανατροπή των επίπλων. Για να αποτρέψετε την ανατροπή αυτού του επίπλου:

- Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο εξάρτημα στερέωσης για τοίχο.

- Μην αφήνετε τα παιδιά να σκαρφαλώνουν ή να κρέμονται σε συρτάρια, πόρτες ή ράφια.

- Τοποθετήστε τα βαρύτερα αντικείμενα στα κάτω συρτάρια ή ράφια.

- Μην τοποθετείτε τηλεοράσεις ή άλλα βαριά αντικείμενα πάνω σε αυτό το προϊόν, εκτός εάν έχει σχεδιαστεί ειδικά για να τα υποστηρίξει.

- Μην ανοίγετε ποτέ περισσότερα από ένα συρτάρια ταυτόχρονα.

Το προϊόν συνοδεύεται από εξάρτημα στερέωσης, ωστόσο, ενδεχομένως να χρειαστεί να προμηθευτείτε τα κατάλληλα εξαρτήματα για τον τύπο του τοίχου σας (τούβλο / γυψοσανίδα κ.λπ.). Σε περίπτωση αμφιβολίας, συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο επαγγελματία. Να βεβαιώνετε πάντοτε ότι στον τοίχο που θα τρυπηθεί δεν υπάρχουν κρυμμένα ηλεκτρικά καλώδια, σωλήνες νερού και φυσικού αερίου.



IMPORTANT: PĂSTRAȚI PENTRU CONSULTARE ULTERIOARĂ. CITIȚI CU ATENȚIE.

RO Vă rugăm să citiți cu atenție următoarele avertismente și recomandări, care vă sunt oferite pentru a vă menține copilul în siguranță cât timp utilizați masa de schimb, dar și pentru o utilizare sigură și adecvată.

REȚINEȚI: SIGURANȚA COPILULUI DVS. ESTE RESPONSABILITATEA DVS

MONTAJ ȘI UTILIZARE:

AVERTISMENT: Aveți grijă la riscul prezentat de surse de foc deschis și alte surse de căldură puternică, precum radiatoare, șemineuri pe gaz etc. în apropierea schimbator.

AVERTISMENT: Utilizați numai o saltea de schimb proiectată special pentru acest produs (66cm x 44cm), care este plată și cu o adâncime de cel puțin 2 cm

AVERTISMENT: Acest produs este destinat utilizării pentru copii de până la 12 luni sau cu o greutate de până la 15 kg.

AVERTISMENT: Asamblarea trebuie făcută numai de către un adult competent. În timpul asamblării, copiii trebuie ținuti departe de produs, deoarece există riscul unei posibile accidentări.

AVERTISMENT: Se pot produce vătămări grave sau fatale prin strivire ca urmare a răsturnării mobilierului. Din cauza riscului de răsturnare, acest produs trebuie să fie fixat permanent de perete cu ajutorul dispozitivului de fixare de perete furnizat. Asigurați-vă că elementele de fixare utilizate sunt adecvate pentru perete.

AVERTISMENT: Nu atașați jucării sau bară de jucării atunci când utilizați produsul cu funcția de schimbare.

AVERTISMENT: Comoda cu sertare este potrivită pentru copii cu vârste între 3 și 12 ani.

AVERTISMENT: Sarcina maximă pentru fiecare sertar este de 5 kg.

AVERTISMENT: asigurați-vă că degetele și picioarele nu se află în apropierea pieselor de reglare atunci când reglați acest produs.

ÎNTREȚINERE ȘI CURĂȚARE:

AVERTISMENT: Toate fittinguri de asamblare de trebuie să fie întotdeauna strânse bine și trebuie verificate în mod regulat și strânse din nou, dacă este necesar.

AVERTISMENT: Nu utilizați produsul dacă orice piesă este spartă, ruptă sau lipsă și utilizați numai piese de schimb furnizate sau aprobate de producător. NU înlocuiți

piesele. Contactați Snüz pentru piese de schimb și materiale cu instrucțiuni, dacă este necesar.

1. Strângeți în mod regulat manual toate șuruburile, evitați strângerea excesivă, deoarece acest lucru poate cauza încălecare a pasului filetului și deteriorare.
2. Asigurați-vă că niciun șurub sau element de fixare nu este slăbit, deoarece acest lucru poate prezenta un pericol pentru copil și ar putea prinde părți ale corpului sau haine, care ar prezenta risc de strangulare.
3. Acesta este un produs natural și poate fi afectat de atmosfere extrem de uscate, umede sau ude.
4. Curățați cu o bucată de material caldă, ușor umedă. Nu utilizați materiale abrazive sau detergenți duri.
5. Urmați îndrumările furnizate împreună cu saltea de înfășat pentru metoda de curățare.

AVERTISMENT: Pentru a preveni căderea produsului, acesta trebuie folosit cu dispozitivul furnizat pentru ancorarea în perete.

Se pot produce vătămări grave sau fatale prin strivire ca urmare a răsturnării mobilierului. Pentru a preveni răsturnarea acestui articol de mobilier:

- Utilizați dispozitivul de fixare de perete furnizat.
- Nu lăsați copiii să se cațere sau să stea agățați de sertare, uși sau rafturi.
- Așezați cele mai grele articole în sertarele sau pe rafturile inferioare.
- Nu așezați televizoare sau alte obiecte grele deasupra acestui produs, cu excepția cazului în care a fost conceput special pentru a le susține.
- Nu deschideți niciodată mai mult de un sertar odată.

Un dispozitiv de fixare este furnizat împreună cu produsul dvs.; cu toate acestea, va trebui să achiziționați elemente de fixare adecvate pentru tipul dvs. de perete (cărămidă/gips-carton etc.). În caz de dubii, vă rugăm să consultați un comerciant calificat. Asigurați-vă întotdeauna că în peretele care urmează să fie găurit nu există fire electrice ascunse, conducte de apă și de gaz.



IMPORTANTE: CONSERVAR PARA FUTURAS CONSULTAS. LEER DETENIDAMENTE.

- ES** Por favor, tómate el tiempo necesario para leer las siguientes advertencias y recomendaciones, ya que han sido proporcionadas para mantener seguro a tu bebé en su cambiador, además de utilizarlo de manera segura y adecuada.

RECUERDE: LA SEGURIDAD DE SU BEBÉ ES RESPONSABILIDAD SUYA

MONTAJE Y UTILIZACIÓN

¡ADVERTENCIA! Ten en cuenta los riesgos derivados de la presencia de fuego u otras fuentes de calor fuerte, como calefactores eléctricos o fuegos de gas, etc., en las proximidades de la cambiador.

¡ADVERTENCIA! Utilizar únicamente el colchón cambiador diseñado específicamente para este producto (66cm x 44cm), que es plano y no más grueso de 2 cm.

¡ADVERTENCIA! Este producto está pensado para niños de hasta 12 meses u 15 kg.

¡ADVERTENCIA! El montaje solo debe realizarlo un adulto competente. Durante el montaje, se debe mantener a los niños alejados del producto debido al posible riesgo de lesiones.

¡ADVERTENCIA! Pueden ocurrir lesiones serias o incluso fatales como consecuencia de la caída de muebles. Debido al riesgo de vuelco, este producto debe fijarse permanentemente a la pared utilizando el dispositivo de fijación mural proporcionado. Asegúrese de que las fijaciones utilizadas sean apropiadas para la pared.

¡ADVERTENCIA! No coloque ningún juguete o barra de juguete cuando use el producto al cambiar la función de la unidad.

¡ADVERTENCIA! La cómoda es adecuada para niños en el rango de edad de 3 a 12 años.

¡ADVERTENCIA! La carga máxima para cada cajón es de 5 kg.

¡ADVERTENCIA! Al ajustar el producto, asegúrese de que los dedos y las piernas no estén tocando los puntos de ajuste.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO:

¡ADVERTENCIA! Todos los accesorios de montaje deben estar correctamente apretados, y dichos accesorios deben ser comprobados de forma habitual y apretados en caso de ser necesario.

¡ADVERTENCIA! No utilice el producto si alguna parte está rota, rasgada o falta, y use solo las piezas de repuesto suministradas o aprobadas por el fabricante. NO

sustituya piezas. Póngase en contacto con Snüz para obtener piezas de repuesto y documentos con instrucciones si fuera necesario.

1. Apretar periódicamente a mano todos los tornillos, evitando apretarlos de más, ya que esto podría provocar que se dañen las roscas y otros desperfectos.

2. Comprobar que no hay ningún tornillo ni ningún accesorio suelto, ya que esto podría poner en peligro a su bebé, y podría enganchar partes del cuerpo o de la ropa, lo cual podría provocar un riesgo de estrangulación.

3. Se trata de un producto natural, y puede verse afectado por ambientes extremadamente secos, húmedos o mojados.

4. Limpiar con un trapo caliente y ligeramente húmedo. No utilizar detergentes abrasivos ni fuertes.

5. Siga las instrucciones proporcionadas con el cambiador para su método de limpieza.

¡ADVERTENCIA! Para evitar que este producto vuelque, debe utilizarse con el dispositivo de sujeción a la pared suministrado.

Pueden ocurrir lesiones graves o mortales en caso de que los muebles se vuelquen. Para evitar que este mueble se vuelque:

- Utilice el dispositivo de fijación mural proporcionado.
- No permita que los niños se suban o cuelguen de los cajones, puertas o estantes.
- Coloque los artículos más pesados en los cajones o estantes inferiores.
- No coloque televisores u otros objetos pesados encima de este producto, a menos que haya sido diseñado específicamente para soportarlos.
- Nunca abra más de un cajón cada vez.

Se proporciona un dispositivo de fijación con su producto; sin embargo, deberá obtener las fijaciones adecuadas para su tipo de pared (ladrillos / placas de yeso, etc.). En caso de dudas, consulte con un profesional cualificado. Asegúrese siempre de que la pared a perforar esté libre de cables eléctricos ocultos, tuberías de agua y gas.



IMPORTANT: À CONSERVER POUR FUTURE CONSULTATION. LIRE ATTENTIVEMENT.

FR Prenez le temps de lire attentivement les avertissements et recommandations ci-dessous, qui ont pour vocation de garantir la sécurité de votre enfant pendant l'utilisation de l'évolutif, ainsi que de maintenir une utilisation sûre et correcte.

N'OUBLIEZ PAS : VOUS ÊTES RESPONSABLE DE LA SÉCURITÉ DE VOTRE BÉBÉ

MONTAGE ET UTILISATION :

AVERTISSEMENT! Prendre garde aux flammes nues et autres sources de chaleur, telles que les chauffages électriques, chauffages au gaz, etc. à proximité immédiate du meuble à langer.

AVERTISSEMENT! Seulement utiliser un matelas à langer conçu pour ce produit (66cm x 44cm), qui est plat et ne dépasse pas 2 cm en profondeur.

AVERTISSEMENT! Ce produit est destiné à être utilisé avec les enfants âgés de 12 mois ou moins, ou pesant jusqu'à 15 kg.

AVERTISSEMENT! Seul un adulte compétent peut procéder au montage. Pendant le montage, gardez les enfants éloignés du produit pour éviter tout risque de blessure possible.

AVERTISSEMENT! Des blessures par écrasement graves ou mortelles peuvent survenir si le meuble bascule. En raison du risque de renversement, ce produit doit être fixé en permanence au mur à l'aide du dispositif de fixation murale fourni. Veiller à ce que les chevilles utilisées soient appropriées au mur.

AVERTISSEMENT! N'attachez aucun jouet ou barre à jouets lorsque vous utilisez la table à langer du produit.

AVERTISSEMENT! La commode convient aux enfants âgés de 3 à 12 ans.

AVERTISSEMENT! La charge maximale pour chaque tiroir est de 5 kg.

AVERTISSEMENT! assurez-vous qu'aucun doigt ni aucune jambe ne se trouve à proximité des mécanismes de réglage lorsque vous réglez ce produit.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE :

AVERTISSEMENT! Toutes les pièces de fixation doivent toujours être correctement serrées. Vérifiez-les régulièrement pour les resserrer si nécessaire.

AVERTISSEMENT! N'utilisez pas le produit si une pièce est cassée, fendue ou manquante, et n'utilisez que

les pièces de rechange fournies ou approuvées par le fabricant. NE REMPLACEZ PAS de pièces. Contactez Snüz pour obtenir des pièces de rechange et des instructions, le cas échéant.

1. Les vis doivent être serrées à la main régulièrement. Éviter de trop les serrer pour ne pas endommager le filetage.

2. Vérifiez que les vis et pièces de serrage ne sont pas desserrées afin d'éviter tout danger pour l'enfant, qui risquerait de se pincer ou d'accrocher ses vêtements en entraînant un risque de strangulation.

3. Ce produit naturel peut être affecté par une atmosphère extrêmement sèche ou humide.

4. Nettoyez à l'aide d'un chiffon légèrement imbibé d'eau tiède.

N'utilisez pas d'abrasifs ni de détergents agressifs.

AVERTISSEMENT! Afin d'éviter tout renversement, ce produit doit être utilisé avec le dispositif de fixation murale fourni.

Des blessures graves ou mortelles peuvent se produire en cas de basculement du meuble. Pour éviter que ce meuble ne bascule :

- Utilisez le dispositif de fixation murale fourni.

- Ne laissez pas les enfants grimper ou s'accrocher à des tiroirs, des portes ou des étagères.

- Placez les articles les plus lourds dans les tiroirs ou les étagères inférieurs.

- Ne placez pas de téléviseur ou d'autres objets lourds sur ce produit, sauf s'il a été spécialement conçu pour les soutenir.

- N'ouvrez jamais plus d'un tiroir à la fois.

Un dispositif de fixation est fourni avec votre produit ; cependant, vous devrez vous procurer des chevilles appropriées à votre type de mur (brique/plaque de plâtre, etc.). En cas de doute, veuillez consulter un professionnel qualifié. Veillez toujours à ce que le mur à percer ne cache aucun câble électrique, conduite d'eau ou de gaz.



IMPORTANTE: CONSERVE PARA CONSULTA FUTURA. LEIA ATENTAMENTE.

PT Leia cuidadosamente os seguintes avisos e recomendações, os quais são fornecidos para manter o seu bebé em segurança quando se encontra no seu SnüzKot e também manter uma utilização segura e adequada.

LEMBRE-SE: A SEGURANÇA DO SEU BEBÉ É RESPONSABILIDADE SUA

MONTAGEM E UTILIZAÇÃO:

AVISO! Esteja consciente do risco de fogo aberto e de outras fontes de calor forte, como fornos elétricos, fogões a gás, etc., na proximidade do berço.

AVISO! use apenas um resguardo concebido especificamente para este produto (66cm x 44cm), que seja plano e que não tenha mais de 2 cm.

AVISO! Este produto destina-se a ser usado com crianças até 12 meses, ou até 15 kg.

AVISO! A montagem deve ser efetuada apenas por um adulto competente. As crianças devem ser mantidas afastadas durante a montagem do produto devido a possível risco de ferimentos.

AVISO! Podem ocorrer lesões graves ou fatais por esmagamento na eventualidade de o móvel cair. Devido ao risco de queda, este produto deve estar fixado permanentemente à parede, utilizando o dispositivo de fixação à parede fornecido. Certifique-se de que as fixações utilizadas são adequadas para a parede.

AVISO! Não prenda nenhum brinquedo ou barra de brinquedos quando utilizar o produto na função de muda-fraldas.

AVISO! A cómoda é adequada para crianças com idades entre 3 a 12 anos.

AVISO! A carga máxima para cada gaveta é de 5 kg.

AVISO! certifique-se de que os dedos e as pernas estão afastados de todos os ajustes quando ajustar este produto.

MANUTENÇÃO E LIMPEZA:

AVISO! Todos os acessórios de montagem devem ser sempre adequadamente apertados, verificados regularmente e reajustados conforme necessário.

AVISO! Não utilize o produto se alguma peça estiver partida, estrada ou em falta e utilize apenas peças sobresselentes fornecidas ou aprovadas pelo fabricante. NÃO substitua peças. Contacte a Snüz para obter peças

sobresselentes e instruções, se necessário.

1. Aperte manualmente com regularidade todos os parafusos, evitando o aperto excessivo, pois isso pode causar a instalação transversal e danos.
2. Garanta que nenhum parafuso ou fixação fica solto, pois isso poderia colocar uma criança em perigo e eles poderiam prender partes do corpo ou roupas, o que representaria risco de estrangulamento.
3. Este é um produto natural e pode ser afetado por atmosferas extremamente secas ou húmidas.
4. Limpe com um pano morno ligeiramente húmido. Não use abrasivos ou detergentes fortes. Siga as instruções fornecidas com o colchão para o seu método de limpeza.

AVISO! Para evitar quedas, este produto deve ser utilizado com o dispositivo de fixação à parede fornecido.

Podem ocorrer lesões graves ou fatais por esmagamento na eventualidade de o móvel cair. Para ajudar a evitar que isto aconteça:

- Utilize o dispositivo de fixação à parede fornecido.
- Não deixe que as crianças subam ou se pendurem nas gavetas, portas ou prateleiras.
- Coloque os artigos mais pesados nas gavetas ou prateleiras inferiores.
- Não coloque televisões ou outros objetos pesados em cima deste produto, a menos que este tenha sido especificamente concebido para os suportar.
- Nunca abra mais do que uma gaveta de cada vez.

O seu produto é fornecido com um dispositivo de fixação; no entanto, terá de obter as fixações adequadas para o seu tipo de parede (tijolo/placa de gesso, etc.). Em caso de dúvida, consulte um profissional qualificado. Certifique-se sempre de que a parede a perfurar está livre de fios elétricos e de canalizações de água e gás ocultos.



WICHTIG: FÜR SPÄTERES NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN. LESEN SIE DIE GEBRAUCHSANWEISUNG SORGFÄLTIG.

DE Bitte nehmen Sie sich Zeit, folgende Warnhinweise und Empfehlungen gründlich durchzulesen, um die Sicherheit Ihres Babys bei Benutzung der Wickereinheit zu wahren sowie eine sichere und ordnungsgemäße Nutzung zu gewährleisten.

DENKEN SIE IMMER DARAN: DIE SICHERHEIT IHRES BABYS LIEGT IN IHREN HÄNDEN

AUFBAU UND NUTZUNG:

WARNUNG! Vorsicht mit offenem Feuer und anderen Hitzequellen wie Heizstrahlern, Gasöfen etc. in unmittelbarer Nähe des Wickereinheits.

WARNUNG! Benutzen Sie ausschließlich Wickelauflagen (66cm x 44cm), die nicht höher als 2cm sind

WARNUNG! Dieses Produkt ist für Kinder bis zu 12 Monaten oder 15 kg vorgesehen.

WARNUNG! Die Montage darf nur von einem dazu fähigen Erwachsenen durchgeführt werden. Während der Montage sollten Kinder wegen möglicher Verletzungsgefahr von dem Produkt ferngehalten werden.

WARNUNG! Es können schwere oder tödliche Quetschverletzungen durch umkippende Möbel verursacht werden. Aufgrund der Kippgefahr muss dieses Produkt mit Hilfe der Wandbefestigung permanent an der Wand fixiert werden. Vergewissern Sie sich, dass die verwendeten Verankerungen für die jeweilige Wand geeignet sind.

WARNUNG! Bringen Sie keine Spielzeuge oder Spielzeugbögen an, wenn Sie das Produkt zum Wickeln verwenden.

WARNUNG! Die Kommode ist für Kinder im Alter von 3–12 Jahren geeignet.

WARNUNG! Die Maximallast für eine Schublade beträgt 5 kg.

WARNUNG! Achten Sie darauf, dass Finger und Beine bei der Einstellung dieses Produkts nicht in die Nähe der Einstellvorrichtungen geraten.

PFLEGE UND REINIGUNG:

WARNUNG! Alle Bauteile stets ordnungsgemäß festziehen, regelmäßig überprüfen und bei Bedarf nachziehen.

WARNUNG! Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Teile beschädigt, abgenutzt oder nicht vorhanden sind. Verwenden Sie nur Ersatzteile, die vom Hersteller genehmigt oder geliefert wurden. Tauschen Sie KEINE

Teile aus. Wenden Sie sich an Snüz, um Ersatzteile und eine Reparaturanleitung zu erhalten, falls erforderlich

1. Schrauben regelmäßig per Hand festziehen. Dabei eine Überdrehung vermeiden, die ein Verkanten und Gewindeschäden verursachen könnte.

2. Stellen Sie sicher, dass keine Schraube oder Anbringung lose ist, um zu vermeiden, dass das Kind Körperteile oder Kleidung einklemmt, was ein mögliches Strangulationsrisiko darstellt.

3. Bei dem Produkt handelt es sich um ein Naturprodukt, das durch sehr trockene, feuchte oder nasse Umgebungen in Mitleidenschaft gezogen werden kann.

4. Mit einem sauberen, leicht feuchten Tuch reinigen. Keine Scheuermittel oder scharfen Reinigungsmittel verwenden. Für die Reinigung der Matratze beigefügte Anweisungen beachten.

WARNUNG! Dieses Produkt muss mit der im Lieferumfang enthaltenen Wandbefestigung fixiert werden, um ein umkippen zu verhindern.

Es können schwere oder tödliche Quetschverletzungen durch umkippende Möbel verursacht werden. So verhindern Sie, dass dieses Möbelstück umkippt:

- **Verwenden Sie die mitgelieferte Wandbefestigung.**
- **Lassen Sie Kinder nicht auf Schubladen, Türen oder Regale klettern. Erlauben Sie ihnen nicht, sich an das Möbelstück zu hängen.**
- **Legen Sie die schwersten Gegenstände in die unteren Schubladen oder Regalfächer.**
- **Stellen Sie keine Fernseher oder andere schwere Gegenstände auf dieses Produkt, es sei denn, es wurde speziell dafür entwickelt.**
- **Öffnen Sie niemals mehr als eine Schublade gleichzeitig.**

Eine Befestigungsvorrichtung ist im Lieferumfang Ihres Produkts enthalten; Sie müssen jedoch geeignete Verankerungen für Ihre Wand (z. B. für Ziegel/Gipskarton etc.) selbst beschaffen. Wenden Sie sich im Zweifel bitte an einen qualifizierten Handwerker. Stellen Sie in jedem Fall sicher, dass die Wand, in die Sie bohren möchten, frei von versteckten elektrischen Leitungen, Wasser- und Gasleitungen ist.



BELANGRIJK: BEWAAR DEZE HANDLEIDING ZODAT U HEM LATER KUNT RAADPLEGEN. LEES DEZE HANDLEIDING ZORGVULDIG.

- NL** Neem de tijd om de volgende waarschuwingen en aanbevelingen te lezen, zodat u weet hoe u uw baby veilig kunt houden in uw babyverschoner en deze veilig en correct kunt gebruiken.

VERGEET NIET: DE VEILIGHEID VAN UW BABY IS UW VERANTWOORDELIJKHEID

MONTAGE EN GEBRUIK

WAARSCHUWING! Wees bewust van het gevaar van open vuur en babyverschoner andere bronnen van extreme hitte, zoals straal- en gaskachels, etc. in de directe nabijheid van het babyverschoner.

WAARSCHUWING! Gebruik alleen een verschoningsmat die speciaal voor dit product (66cm x 44cm) is ontworpen en die plat en niet dieper dan 2 cm is.

WAARSCHUWING! Dit product is bestemd voor gebruik voor kinderen tot 12 maanden oud en die niet zwaarder zijn dan 15 kg.

WAARSCHUWING! De montage mag alleen worden uitgevoerd door een bekwame volwassene. Tijdens de montage moeten kinderen uit de buurt van het product blijven wegens het risico op letsel.

WAARSCHUWING! **WAARSCHUWING!** Er is risico op ernstige of fatale beknellingsverwoningen als het meubel omvalt. Vanwege het risico op kantelen moet dit product permanent aan de muur worden bevestigd met behulp van het muurbevestigingshulpstuk dat is meegeleverd. Zorg ervoor dat de gebruikte bevestigingen geschikt zijn voor de muur.

WAARSCHUWING! Bevestig geen speelgoed of speelgoedstaaf tijdens het gebruik van het product wanneer u het gebruikt om te verschonen.

WAARSCHUWING! De ladekast is geschikt voor kinderen in de leeftijdsgroep van 3 – 12 jaar.

WAARSCHUWING! De maximale belasting voor elke lade is 5 kg.

WAARSCHUWING! Houd vingers en benen uit de buurt van alle bewegende en verstelbare onderdelen tijdens het afstellen van dit product.

ONDERHOUD EN REINIGING:

WAARSCHUWING! Alle montagefittingen moeten altijd goed worden vastgezet. Controleer regelmatig of ze nog goed vastzitten en draai ze waar nodig weer vast.

WAARSCHUWING! Gebruik het product niet als een onderdeel kapot of gescheurd is of als er een onderdeel ontbreekt en gebruik alleen meegeleverde

reserveonderdelen of reserveonderdelen die zijn goedgekeurd door de fabrikant. Gebruik NOOIT andere onderdelen. Neem contact op met Snüz voor vervangende onderdelen en handleidingen als dat nodig is.

1. Draai regelmatig handmatig alle schroeven aan. Draai ze niet te vast, dit zou het schroefdraad anders kunnen vervormen en beschadigen.
2. Let op dat er geen schroeven of sluitstukken loszitten. Dit kan gevaarlijk zijn voor een kind wanneer lichaamsdelen of kleding vast komt te zitten, waardoor gevaar op verwurging ontstaat.
3. Dit is een natuurlijk product en kan worden beïnvloed door extreem droge of vochtige omgevingen.
4. Maak schoon met een warme, iets vochtige doek. Gebruik geen schuurmiddelen of agressieve schoonmaakmiddelen. Volg de reinigingsrichtlijnen voor de matras.
5. Follow guidance provided with the changing mat for it's cleaning method.

WAARSCHUWING! Om kantelen te voorkomen, moet dit product worden gebruikt met het muurbevestigingshulpstuk dat is meegeleverd.

Er is risico op ernstige of fatale beknellingsverwoningen als meubels omvallen. Ga als volgt te werk om te voorkomen dat dit meubelstuk omvalt:

- Gebruik het meegeleverde muurbevestigingshulpstuk.
- Laat kinderen niet op lades, deuren of planken klimmen of eraan hangen.
- Plaats de zwaarste voorwerpen in de onderste lades of planken.
- Plaats geen tv's of andere zware voorwerpen op dit product, tenzij het specifiek is ontworpen om ze te ondersteunen.
- Open nooit meer dan één lade per keer.

Er wordt een bevestigingshulpstuk bij uw product geleverd; u moet echter geschikte bevestigingen voor uw wandtype vinden (baksteen / gipsplaat etc). Raadpleeg bij twijfel een gekwalificeerde handelaar. Zorg er altijd voor dat de te boren muur vrij is van verborgen elektrische draden, water- en gasleidingen.

⚠️ هام: احتفظ بها للرجوع إليها في المستقبل. اقرأ بعناية

AR يُرجى قراءة التحذيرات والتوصيات التالية بعناية فترة كافية من الوقت، والهدف من هذه التحذيرات والتوصيات هو الحفاظ على سلامة طفلك أثناء استخدام وحدة التغير والحفاظ كذلك على الاستخدام الآمن والملائم.

تذكر: سلامة طفلك هي مسؤوليتك

التجميع والاستخدام:

تحذير: احترس من مخاطر النيران المكشوفة ومصادر الحرارة الشديدة الأخرى، مثل الحرائق التي تندلع بسبب الأقطاب الكهربائية، أو حرائق الغازات أو ما إلى ذلك في الأماكن القريبة من السرير.

تحذير! لا تستخدم إلا مفرش التغير المصنوع خصيصاً لهذا المنتج والمسطح بعمق لا يزيد عن 2 سم يجب عدم ترك الطفل دون رقابة

تحذير! هذا المنتج مصنوع لاستخدام الأطفال حتى عمر 21 شهراً أو وزن 11 كجم

تحذير: يجب ألا يجري عملية التجميع إلا شخص راشد يتمتع بالكفاءة للقيام بذلك. تحذير: يجب عدم ترك الطفل دون رقابة

تحذير! قد تحدث إصابات سحق خطيرة أو مميتة من انقلاب الأثاث. نظراً لخطر الانقلاب، يجب تثبيت هذا المنتج بشكل دائم على الجدار باستخدام الجهاز المرفق للتثبيت بالجدار. تأكد من أن المثبتات المستخدمة مناسبة للجدار

تحذير! لا تقم بتوصيل أي ألعاب أو قضيب ألعاب عند استخدام المنتج في تغيير لوظيفة الوحدة

تحذير! الخزانة ذات الأدراج مناسبة للأطفال في الفئة العمرية من 3 إلى 12 عاماً

تحذير! تبلغ الحمولة القصوى لكل درج 5 كجم

تحذير! احرص على إبقاء الأصابع والساقين بعيدتين عن جميع عمليات الضبط عند ضبط هذا المنتج

التنظيف والصيانة:

تحذير! يجب دائماً ربط جميع تركيبات التجميع بشكل صحيح ويجب

فحص التركيبات بانتظام وإعادة ربطها حسب الضرورة

تحذير! لا تستخدم المنتج إذا كان أي جزء منه مكسوراً

أو ممزقاً أو مفقوداً، ولا تستخدم سوى قطع الغيار التي قدمتها

الشركة المصنعة أو وافقت عليها. لا تستبدل الأجزاء

للحصول على قطع الغيار Snüz اتصل بـ

والمادة التعليمية إذا لزم الأمر

1. يجب ربط جميع المسامير يدوياً بانتظام، مع تجنب الإفراط في إحكام ربطها لأن ذلك قد يؤدي إلى دخول المسامير في بعضها وانكسارها
2. يجب التأكد من عدم وجود مسامير أو صواميل مفكوكة، لأن ذلك قد يعرض الطفل للخطر، كما يمكن أن تؤدي إلى حبس أجزاء من جسم أو ملابس الطفل ما قد يعرضه لخطر الاختناق
3. هذا المنتج منتج طبيعي ويمكن أن يتأثر بالجفاف الشديد أو الرطوبة أو الأجواء الرطبة
4. يُنظف بقطعة قماش دافئة مبللة قليلاً. لا تستخدم الصنفرة أو المنظفات

القوية. اتبع الإرشادات المرفقة مع المرتبة في طريقة تنظيفها

تحذير: يجب ألا يجري عملية التجميع إلا شخص راشد يتمتع بالكفاءة للقيام بذلك

- تحذير!** لمنع انقلاب هذا المنتج، يجب استخدامه مع جهاز التثبيت بالجدار المقدم
- يمكن أن تحدث إصابات خطيرة أو مميتة نتيجة لسقوط الأثاث. للمساعدة في منع سقوط هذا العنصر من الأثاث
- قد تحدث إصابات سحق خطيرة أو مميتة من انقلاب الأثاث. للمساعدة في منع انقلاب قطعة الأثاث هذه
- استخدم الجهاز المرفق للتثبيت بالجدار
 - لا تدع الأطفال يتسلقون الأدراج أو الأبواب أو الرفوف أو يتشبثون بها
 - ضع أثقل الأشياء في الأدراج أو الرفوف السفلية
 - لا تضع التلفزيون أو أي أشياء ثقيلة أخرى فوق هذا المنتج، ما لم يكن مصمماً خصيصاً لدعمه
 - لا تفتح أبداً أكثر من درج واحد في المرة الواحدة

يتم توفير جهاز تثبيت مع منتجك؛ ومع ذلك، سيتعين عليك الحصول على مثبتات مناسبة لنوع الجدار لديك

إذا كنت في شك، يرجى استشارة تاجر (الطوب / ألواح الجص وما إلى ذلك) مؤهل. تأكد دائماً من خلو الجدار المراد حفره

من الأسلاك الكهربائية المخفية وأنابيب المياه والغاز



#snuzkot